

## **BERRY FLOOR-FUßBODEN MIT FUßBODENHEIZUNG**

Befolgen Sie bitte genau die Anweisungen der Firma, die ihre Fußbodenheizung installiert hat.

### **VORBEREITUNG**

- Wir bitten Sie, beim Anbringen unseres Produktes darauf zu achten, daß Sie unter den Berry Floor-Fußboden immer eine Plastikfolie mit einer Stärke von mindestens 0.2mm (Feuchtigkeitsschutz) legen, wenn Sie eine Excellence Trittschaldämmung und Fußbodenheizung Berry Floor verwenden.
- Sorgen Sie dafür, daß der Unterboden waagrecht, trocken und flach ist (< 4mm pro 2m). Der tragende Boden muß gründlich getrocknet werden.
- Der Fußboden muß Raumtemperatur haben, wenn Sie mit der Installation beginnen.

### **ACHTUNG**

- Die Temperatur der Bödenfläche darf höchstens 28°C betragen.
- Wenn Sie über ein elektrisches Fußbodenheizungssystem verfügen, empfehlen wir Ihnen , denn Wert in Höhe von 60 W/m<sup>2</sup> nicht zu überschreiten.
- Innerhalb einer einzigen Bodenfläche darf es keine warmen und kalten Zonen geben.

### **GEBRAUCH**

- Einschalten der Fußbodenheizung :
  - Während der ersten Woche können Sie die Heizung auf den niedrigsten Stand stellen (16 - 20 °C)
  - Während darauffolgenden Woche kann die Temperatur der Heizung angepaßt werden gemäß den Empfehlungen des Lieferanten und unter Berücksichtigung der oben erwähnten Grenzen.
- Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß die Temperatur unter losen Teppichen die empfohlene Höchsttemperatur überschreiten kann.
- Thermisch Koeffizient Berry Floor Fußboden 0.05 W/K.m<sup>2</sup>